

ELEKTROHEIZGERÄT

SRG-00023A

Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften

Das Elektroheizgerät ist zum Trocknen von Wänden und Böden vorgesehen. Das Ergebnis ist besser, wenn das Gerät zusammen mit dem Bautrockner eingesetzt wird. Das Elektroheizgerät liefert saubere, trockene und warme oder kalte Luft. Das Elektroheizgerät eignet sich auch zur Beheizung und Belüftung von Büros, Pausenwagen, Arbeitsplätzen und kleinen Festzelten.



Einführung

Bitte lesen Sie diese Anleitung und die eingefügten Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit Sie alle Vorteile Ihres neuen Heizlüfters nutzen können.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Heizlüfter ist nicht geeignet für den Einsatz im Freien bei feuchtem Wetter, in Badezimmern oder in anderen feuchten Umgebungen.
- Berücksichtigen Sie, dass der Heizlüfter SEHR HEISS werden kann. Halten Sie den Heizlüfter daher von entzündlichen Gegenständen wie Möbeln, Gardinen, Gasflaschen usw. fern.
- Decken Sie den Heizlüfter während der Benutzung oder kurz danach NICHT ab.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht direkt unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht zusammen mit einer Zeitschaltuhr (Timer) oder einem ähnlichen Gerät, wodurch er automatisch in Betrieb gesetzt werden kann.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht in einen Raum, in dem entzündliche Gase oder Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, verwenden Sie ein möglichst kurzes und rollen Sie es immer vollständig ab.
- Schließen Sie außer dem Heizlüfter keine weiteren Geräte an den gleichen Stromkreis an.

1. BEDIENUNGSELEMENTE DES HEIZLÜFTERS



- Temperaturregler
- Funktionswahlschalter

2. DATEN

- Einstellbarer Temperaturbereich : von 0 bis 40 °C
- Erforderliche Mindestabsicherung : 16A

3. ANWENDUNG

- Stellen Sie den Heizlüfter auf einem festen Untergrund so auf, dass er aufrecht steht. Achten Sie auf einen sicheren Abstand zu feuchten oder entzündlichen Gegenständen.
- Schließen Sie den Heizlüfter an eine funktionierende Steckdose an.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf maximale Temperatur.
- Der Heizlüfter läuft an, sobald mit dem Funktionswahlschalter eine der Funktionen ausgewählt wird.
- Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den Temperaturregler entgegen dem Uhrzeigersinn langsam zurück, bis sich der Heizlüfter ausschaltet. Der Heizlüfter wird sich jetzt automatisch ein- und ausschalten, um den Raum auf der richtigen Temperatur zu halten.