


Die ursprüngliche(n) Gebrauchsanweisung und Sicherheitsbestimmungen können bei Boels Verhuur B.V. eingesehen werden.

NASS-/TROCKENSAUGER

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Sauger ist zur Nass- und Trockenreinigung von Boden- und Wandflächen bestimmt.




Achtung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!

1. GERÄTELEMENTE



SICHERHEITSHINWEISE




- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Das Gerät ist zur Absaugung trockener, nicht brennbarer, gesundheitsschädlicher Stäube an Maschinen und Geräten.
- Wenn die Abluft in den Raum zurückgeführt wird, muss eine ausreichende Luftwechselrate im Raum vorhanden sein.
- Gerät nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.
- Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen.
- Die anwendbaren Sicherheitsbestimmungen, die für die zu behandelnden Materialien zutreffen, sind zu beachten.
- Beim Saugen darf niemals der Flachfilter entfernt werden.
- Nicht ohne Filterelement saugen.
- Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub. Bei Wartungsarbeiten (z.B. Filterwechsel) Atemschutzmaske P2 oder höherwertig und Einwegkleidung tragen.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Elektroden | 20 Filterabdeckung |
| 2 Saugstutzen | 21 Tragegriff |
| 3 Saugschlauch | 22 Saugkraftregler (stufenlos) |
| 4 Schlauchhaken | 23 Werkzeugadapter |
| 5 Verriegelung des Schubbügels | 24 Schubbügel |
| 6 Fugendüse | 25 Drehregler für Saugleistung (min-max) |
| 7 Luftaustritt, Arbeitsluft | 26 Drehschalter |
| 8 Saugkopf | 27 Steckdose |
| 9 Verriegelung des Saugkopfs | 28 Halter für Bodendüse |
| 10 Griffmulde | 29 Ablassschlauch |
| 11 Schmutzbehälter | 30 Halter für Saugrohr |
| 12 Lenkrolle | 31 Kabelhaken |
| 13 Handgriff | 32 Krümmer |
| 14 Lufteintritt, Motor-Kühlluft | 33 Netzkabel |
| 15 Bodendüse | 34 Halter für Krümmer |
| 16 Saugrohr | 35 Filterrahmen |
| 17 Griffmulde für Werkzeugkoffer | 36 Flachfilter (PES) |
| 18 Gummimuffe, schraubbar | 37 Filterabreinigung |
| 19 Befestigungsöse | 38 Typenschild |

2. INBETRIEBNAHME

Trockensaugen

Hinweis: Mit diesem Gerät können alle Arten von Stäuben bis Staubklasse L aufgesaugt werden.



Vliesfiltertüte einbauen

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Vliesfiltertüte aufstecken.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Wechsel von Nass- auf Trockensaugen

ACHTUNG

Beim Wechsel von Nass- auf Trockensaugen beachten:


Saugen von trockenem Staub bei nassem Filterelement setzt den Filter zu und kann ihn unbrauchbar machen.

- Nassen Filter vor Benutzung durch trockenen ersetzen.
- Filter wechseln, wird unter Punkt „Pflege und Wartung“ beschrieben.

Hinweis: Bei permanentem Nasssaugen empfiehlt es sich, einen PES-Flachfilter zu verwenden.


Nasssaugen

GEFAHR: Beim Nasssaugen dürfen keine gesundheitsgefährlichen Stäube aufgenommen werden.




Einbau Gummilippen

- 1 Bürstenstreifen ausbauen.
- 2 Gummilippen einbauen.



Vliesfiltertüte entfernen

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Vliesfiltertüte am Flansch nach oben herausziehen.
- Vliesfiltertüte mit Verschlusskappe dicht verschließen.
- Gebrauchte Vliesfiltertüte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.
- Beim Aufsaugen von Nassschmutz muss immer die Vliesfiltertüte entfernt werden.



Vliesfiltertüte wechseln

- Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- Vliesfiltertüte am Flansch nach oben herausziehen.
- Vliesfiltertüte mit Verschlusskappe dicht verschließen.
- Gebrauchte Vliesfiltertüte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Neue Vliesfiltertüte aufstecken.
- Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

Das Produkt muss sauber und unbeschädigt zurückgegeben werden.

- Beim Aufsaugen von Nassschmutz mit der Polster- oder Fugendüse, beziehungsweise wenn überwiegend Wasser aus einem Behälter aufgesaugt wird, empfiehlt es sich, die Funktion „Automatische Filterabreinigung“ abzuschalten.
- Bei Erreichen des max. Flüssigkeitsstands schaltet das Gerät automatisch ab.
- Bei nicht leitenden Flüssigkeiten (zum Beispiel Bohremulsion, Öle und Fette) wird das Gerät bei vollem Behälter nicht abgeschaltet. Der Füllstand muss ständig überprüft und der Behälter rechtzeitig entleert werden.
- Nach Beendigung des Nasssaugens: Flachfaltenfilter mit der Filterabreinigung abreinigen. Elektroden mit einer Bürste reinigen. Behälter mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.

3. BEDIENUNG

Drehschalter

0 OFF	Gerät AUS
1 ON	Gerät EIN Automatische Filterabreinigung: AUS
2 TACT MAX	Gerät EIN Automatische Filterabreinigung: maximaler Intervall
3 TACT MIN	Gerät EIN Automatische Filterabreinigung: minimaler Intervall

Gerät einschalten

- Netzstecker einstecken.
- Drehschalter auf gewünschtes Programm stellen.


Gerät ausschalten

- Gerät am Drehschalter ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

4. PFLEGE UND WARTUNG

Nach jedem Betrieb

- Behälter entleeren.
- Gerät innen und außen durch Absaugen und Abwischen mit einem feuchten Tuch reinigen.



Flachfaltenfilter wechseln

- Filterabdeckung öffnen.
- Filterrahmen herausnehmen.
- Flachfaltenfilter wechseln. Beim Einsetzen darauf achten, dass der Flachfaltenfilter allseitig bündig anliegt.
- Gebrauchten Flachfaltenfilter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Filterrahmen einsetzen.
- Filterabdeckung schließen, muss hörbar einrasten.